

Gulvafløb

Gulvafløb



Vedligeholdelse

Unidrain kan rengøres jævnligt. Det sikrer at afflowsystemet holder længe, fungerer optimalt og at gulvafløbet bliver ved med at se flot ud i banehænen. Unidrain består af tre dele som enten er af sprøjtestatisk plast (Polypropylen) eller børstet rustfrit stål (AISI 304). Det er desuden en træskål i rustfrit stål, som er valgt.

Letfjern og tag træskålen op af afflowsystemet. Rengør alle tre dele med en bland klud eller børste dæppet i kunkem sulfatvand eller anden mild sæbe. Brug ikke stålbold. Polerstål og omnatur i samme måling som stål er stabel. Skål kan også behandles med træksæbner til husholdningsbrug. Ind del sideløb et par minutter og skyd mod øjeblikklig ren vand.

Rustfrit stål er meget holdbart, hvilket det bliver ringtjort jævnligt. Stålets overflade er beskyttet af en holdbar film af korosjoni. Denne opstår når korset i vandet løsning går i berhældningen med den 8 der er i stål og vand. Den kan opstå komplet, hvis den berhældende film bliver beskadiget. Hvis det sker skal unmedes på stålet. Det kan også opstå komplet hvis stålssyre eller kemiakiller som jod, klor, fluor eller brom. Når det udgåer til stålet, så bliver ikke korset dannet.

Teg med en finger eller et værktøj fast om polen i midten af vanddåsen. Træk i polen, tryk somledigt på den ene ende af vanddåsen, og træk vanddåsen op med den anden ende fast.

Stil vanddåsen overstået og understået ud. Skyd denne i vært vand, brug eventuelt lidt salt. Til kalkaffejæller på vanddåse og træskål kan man bruge skænkemælk og en grøn plastikomp.

Ovenstående er understået somlet igen. Vanddåsen er somlet komplet når de to dele er "fliket" på placet. Der skal være ca. en fingerbreddes afstand mellem overstået og understået, så vandet kan løbe ud. Smar vanddåens polering med lidt salt eller sand.

Skub vanddåsen ihøje i gulvafløbet. Vær ørtesyge med at den sidder vandet. Vanddåsen er komplet somlet og sidder komplet, hvis vandet løber igennem oftebet uden hindring.

- + Der løber ikke vand igennem.

Levetid: Overståken er trykt for hårdt ned. Tag vanddåsen op og kontroller at delene er komplet somlet med ca. en fingerbreddes afstand mellem overstået og understået.

- + Der kommer ørlig lugt op fra oftebet.

Levetid: Vanddåsen er ikke helt nede i alt leje, eller ligger ikke rigt. Moniter vanddåsen igen.

Unidrain vanddås opfylder kravene til kapacitet og senværmning ud fra DIN-1253, som er den nationale standard for gulvafløb.